



DEBRAYAGE ELECTRIQUE

Télécommande (fig 1) reliée de la prise allume cigare au vérin. Attache rapide sous le capot, enlever le cache noir pour pouvoir y accéder (fig 2).

Capacité max sur prise 180w.

L'utilisation de la commande peut se faire à l'installation lors des placements des vérins sous le châssis.

Son utilisation peut s'avérer utile en cas de dommage sur les faisceaux ou fils électrique. Il suffit d'enlever le cache en plastique noir et de déclipser l'attache rapide. Insérer l'attache femelle de la télécommande sur l'attache mâle du vérin (fig 3).

Lors de la mise en fonction de la télécommande une led de couleur rouge s'allume.

A l'aide de l'interrupteur à bascule vous pouvez soit relever le vérins (Up), soit le descendre (Down) .

Après utilisation et débrancher la télécommande de la prise allume cigare et du moteur du vérin. Rebrancher ce dernier avec les connections rapides et remettre le cache plastique de protection noir.